

Laminatfußböden zählen mit zu den pflegeleichtesten Bodenbelägen. Durch die wertvolle Schutzschicht ist das Laminat gegen das Eindringen von Schmutz geschützt. Damit Sie lange Freude an Ihrem Laminatfußboden haben, empfehlen wir, die Reinigung und Pflege wie folgt vorzunehmen:

**Reinigung:** Das Laminat wird mit einem Mopp, Haarbesen, Staubsauger oder auch mit einem fest ausgewrungenen Wischtuch mit einem milden Allzweckreiniger regelmäßig gereinigt. Dampfreinigungsgeräte und Mikrofasertücher sind für die Parkettreinigung nicht geeignet! Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und überschüssiges Wasser, da beides den Schutzfilm des Bodens beschädigen und zu Schäden führen kann.

**Pflege:** Zum Schutz der Laminatoberfläche ist eine regelmäßige Pflege notwendig, um das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu verhindern. Greifen Sie dafür zu einem speziellem Laminat-Pflegemittel und befolgen Sie die Pflegeanweisungen. I.d.R. wird das Laminat-Pflegemittel mit Wasser verdünnt und mit fest ausgewrungenen Lappen durch einfaches Wischen auf die gereinigte Bodenfläche aufgetragen. Achten Sie darauf keine allgemeinen Polierer zu verwenden, da diese zu Rutschgefahr führen können.

**Raumklima:** Die Werterhaltung des Laminats und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Wohnklima von ca. 40-60 % relativer Luftfeuchte bei einer Raumtemperatur von ca. 20 °C. Wird die Luftfeuchtigkeit während der Heizperiode wesentlich unterschritten, empfehlen wir den Einsatz eines elektrischen Luftbefeuchters (Verdunstlers), um eine extreme Austrocknung des Laminatfußbodens zu vermeiden. Luftbefeuchtungsgeräte sind bei Beginn der Heizperiode in Betrieb zu nehmen. Bei Unterschreiten der normalen Luftfeuchtwerte ist mit Aufplatzen des Materials zu rechnen.

**Vorbeugender Schutz:** Zur Werterhaltung Ihres Laminatbodens ist es vorteilhaft, unter Stühlen und Tischbeinen Filzgleiter und im Eingangsbereich Fußabstreifer (zum Schutz der Laminatoberfläche vor Feuchtigkeit, Schmutz und Sand) zu verwenden. Rollen unter Sesseln und Bürostühlen müssen der DIN 68131 entsprechen, es sind nur Belagsrollen Typ W (weich) zu verwenden.