Parkett

Pflegeanleitung für versiegeltes Parkett



Wohnfertig versiegeltes Parkett zählt mit zu den pflegeleichtesten Fußböden. Durch die wertvolle Versiegelung ist das Parkett gegen das Eindringen von Schmutz geschützt. Damit Sie lange Freude an Ihrem Parkett haben, empfehlen wir, die Reinigung und Pflege wie folgt vorzunehmen:

Reinigung: Der Parkettboden wird mit einem Mopp, Haarbesen, Staubsauger oder auch mit einem fest ausgewrungenen Wischtuch regelmäßig gereinigt. Dampfreinigungsgeräte und Mikrofasertücher sind für die Parkettreinigung <u>nicht geeignet!</u> Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und überschüssiges Wasser, da beides den Schutzfilm des Holzes beschädigen und zu Schäden führen kann.

Pflege: Zum Schutz der Parkettoberfläche ist eine regelmäßige Pflege notwendig, um das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu verhindern. Greifen Sie dafür zu einem Parkett-Polish und befolgen Sie die Pflegeanweisungen. I.d.R. wird der Parkett-Polish mit Wasser verdünnt und mit fest ausgewrungenen Lappen durch einfaches Wischen auf die gereinigte Parkettfläche aufgetragen. Durch ein nachträgliches leichtes Nachpolieren erreichen Sie einen gleichmäßigen Glanz der gepflegten Parkettoberfläche.

Häufigkeit der Pflege: Wohn-, Ess- und Schlafräume ca. alle 4-8 Wochen sowie Flurbereiche und Küche alle 2-4 Wochen.

Raumklima: Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Wohnklima von ca. 40-60 % relativer Luftfeuchte bei einer Raumtemperatur von ca. 20 °C. Wird die Luftfeuchtigkeit während der Heizperiode wesentlich unterschritten, empfehlen wir den Einsatz eines elektrischen Luftbefeuchters (Verdunsters), um eine extreme Austrocknung des Parkettfußbodens zu vermeiden. Luftbefeuchtungsgeräte sind bei Beginn der Heizperiode in Betrieb zu nehmen. Bei Unterschreiten der normalen Luftfeuchtewerte ist mit geringfügigen Fugen zwischen den Dielen zu rechnen, die sich in der Regel nach der Heizperiode wieder schließen.

Vorbeugender Schutz: Zur Werterhaltung Ihres Parkettbodens ist es vorteilhaft, unter Stühlen und Tischbeinen Filzgleiter und im Eingangsbereich Fußabstreifer (zum Schutz der Parkettfläche vor Feuchtigkeit, Schmutz und Sand) zu verwenden. Rollen unter Sesseln und Bürostühlen müssen der DIN 68131 entsprechen, es sind nur Belagsrollen Typ W (weich) zu verwenden.